

Mopmatic-Boxsystem

- im Detail



Das Mopmatic-Moppboxsystem ermöglicht gleichmäßiges, schnelles Vortränken von bis zu 12 Moppbezügen durch senkrecht Einlegen.



1 In jede Moppkammer jeweils 6 Moppbezüge wechselseitig gefaltet senkrecht einlegen.



2 Mittels der Dosierkanne die angesetzte Reinigungsflotte in die Dosierkammer befüllen.
- Markierung 1 = nebelfeuchte Moppbezüge
- Markierung 2 = feuchte Moppbezüge



3 Den Deckel an den Verschlüssen schließen und die Moppbox ca. 15 min. stehen lassen.

Anschließend die Box herumdrehen und weitere 15 min. stehen lassen.



4 Die so gleichmäßig benetzten Moppbezüge können nun nach Bedarf entnommen werden.



5 Benutzte Moppbezüge in die Abwurfbox legen.

Mopmatic-Boxsystem

Das Mopmatic-Moppboxsystem entspricht den gestiegenen Reinigungsanforderungen um die tägliche Reinigung auf effektive und umweltbewusste Art und Weise durchzuführen.

Minimaler Verbrauch an Wasser und Reinigungsmittel. Kein Auspressen der Moppbezüge. Das Mopmatic-System wurde so entwickelt, dass die vorgetränkten Moppbezüge mitgeführt werden können, die in den Moppboxen vorbereitet werden. Dadurch wird das Auspressen von Bezügen und das Mitführen von Wischwasser überflüssig. Durch das patentierte Rinnensystem wird eine gleichmäßige Durchtränkung der Moppbezüge erreicht. Der richtige Mopp ist abhängig von der Größe und Beschaffenheit des Fußbodens zu wählen.

