

TROLLI II

LAUFLERNHILFE

MIT SPIELTISCH


**Geprüft nach
EN 1273:2005**


Aufbauen der Lauflernhilfe:

Befestigung des Sitzes




Befestigung der Räder
(je nach Ausstattung)





Befestigung des Spieltisches

Höhenverstellung und Zusammenlegen der Lauflernhilfe:
Drehen Sie den Knopf (1) um 90 Grad und drücken Sie den Knopf gleichzeitig.
Schieben Sie Knopf (1) nach vorn.
Es kann so die Höhe der Lauflernhilfe verändert werden ,
oder Sie können sie komplett zusammenlegen.



Achtung ! Die Sicherheit des Kindes liegt in der Verantwortung der Erwachsenen.

WARNUNG: Benutzen Sie die Laufhilfe erst, wenn Sie die Bedienungsanleitung genau gelesen und gemäß Montageanleitung zusammen gebaut haben.

WARNUNG: Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt .

WARNUNG: Die Laufhilfe ist **nur für ein Kind** geeignet.

WARNUNG: Die Laufhilfe ist nur für eine kurzzeitige Benutzung (20 Minuten) einzusetzen.

WARNUNG: In der Laufhilfe hat Ihr Kind einen größeren Aktionsradius und kann sich schneller bewegen als zuvor. Benutzen Sie die Laufhilfe nur, wenn Ihr Kind selbstständig sitzen kann, etwa im Alter von 6 Monaten an. Sie ist nicht für Kinder geeignet, die selbstständig laufen können oder für Kinder, die über 12 kg wiegen oder größer als 81 cm sind.

WARNUNG: Benutzen Sie die Laufhilfe nicht mehr, wenn die Taille Ihres Kindes sich über der Höhe des Spieltisches befindet.

WARNUNG: Verhindern sie den Zugang zu Treppen, Stufen, schrägen Flächen, Schwimmb Becken und andere mögliche Gefahrenquellen.

WARNUNG: Sichern Sie alle Feuerstellen sowie Kochgeräte. Entfernen Sie alle heißen Gegenstände, elektrische Schnüre und andere mögliche Gefahrenquellen in Reichweite.

WARNUNG: Verhindern Sie das Zusammenstoßen mit Glas in Türen, Fenstern und Möbelstücken.

WARNUNG: Heben und Tragen Sie Ihr Kind nie in der Laufhilfe.

WARNUNG: Nehmen Sie keine Höhenverstellung vor, wenn Ihr Kind sich in der Laufhilfe befindet.

WARNUNG: Die Laufhilfe nicht mehr verwenden, wenn Teile fehlen, gebrochen oder beschädigt sind.
Nur Originalteile des Herstellers verwenden.

WARNUNG: Wegen Erstickungsgefahr ist die Verpackung von Kindern fern zu halten!

Lesen Sie auch die Ergänzung zur Bedienungsanleitung / Gebrauchsanleitung

ZEKIWA GmbH

Gewerbegeb. Döschwitz OT Hollsteitz
Industriering 7

06712 Döschwitz

Tel. 034425/308-0, Fax 034425/30829 • Service-Tel. 034425/30860

e-mail: vertrieb@zekiwa.de

Sicherheitshinweis

Achtung ! Die Sicherheit des Kindes liegt in der Verantwortung der Erwachsenen. Die Laufhilfe ist geprüft nach der Norm EN1273: 2005

WARNUNG: Benutzen Sie die Laufhilfe erst, wenn Sie die Bedienungsanleitung genau gelesen und gemäß Montageanleitung zusammen gebaut haben.

WARNUNG: Das Kind nie unbeaufsichtigt lassen.

WARNUNG: Die Laufhilfe ist nur für ein Kind geeignet.

WARNUNG: Die Laufhilfe ist nur für eine kurzzeitige Benutzung (20 Minuten) einzusetzen.

WARNUNG: In der Laufhilfe hat Ihr Kind einen größeren Aktionsradius und kann sich schneller bewegen als zuvor.

Benutzen Sie die Laufhilfe nur, wenn Ihr Kind selbstständig sitzen kann, etwa im Alter von 6 Monaten an. Sie ist nicht für Kinder geeignet, die selbstständig laufen können oder für Kinder, die über 12 kg wiegen oder größer als 81 cm sind.

WARNUNG: Benutzen Sie die Laufhilfe nicht mehr, wenn die Taille Ihres Kindes sich über der Höhe des Spieltisches befindet.

WARNUNG: Verhindern Sie den Zugang zu Treppen, Stufen, schrägen Flächen, Schwimmb Becken und andere mögliche Gefahrenquellen.

WARNUNG: Sichern Sie alle Feuerstellen sowie Kochgeräte. Entfernen Sie alle heißen Gegenstände, elektrische Schnüre und andere mögliche Gefahrenquellen in Reichweite.

WARNUNG: Verhindern Sie das Zusammenstoßen mit Glas in Türen, Fenstern und Möbelstücken.

WARNUNG: Heben und Tragen Sie Ihr Kind nie in der Laufhilfe.

WARNUNG: Nehmen Sie keine Höhenverstellung vor, wenn Ihr Kind sich in der Laufhilfe befindet.

WARNUNG: Die Laufhilfe nicht mehr verwenden, wenn Teile fehlen, gebrochen oder beschädigt sind. Nur Originalteile des Herstellers verwenden.

WARNUNG: Wegen Erstickungsgefahr ist die Verpackung von Kindern fern zu halten! Lesen Sie auch die Ergänzung zur Bedienungsanleitung / Gebrauchsanleitung

ZEKIWA GmbH

Industriering 7

D-06727 Döschwitz

T: 034425-308-0 Fax: -29

E-mail: vertrieb@zekiwa.de